

**D-Link®**


WIRELESS N HOME NETWORK CAMERA  
DCS-930

**QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## СОДЕРЖИМОЕ



**УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК ВКЛЮЧАЕТ МАСТЕР  
УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ДОМАШНЯЯ БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЕВАЯ  
КАМЕРА 802.11N**  
DCS-930

**АДАПТЕР ПИТАНИЯ**  
АДАПТЕР

**КАБЕЛЬ ETHERNET (UTP 5 КАТ.)**  
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ К МАРШРУТИЗАТОРУ


Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,  
обратитесь к поставщику.

РУССКИЙ

# УСТАНОВКА ПРОДУКТА

РУССКИЙ

## CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ



### CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ

CD-диск содержит все инструкции, необходимые для установки DCS-930



### CD-ДИСК

Разместите CD-диск в привод CD-ROM компьютера. Мастер установки должен запуститься автоматически. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. (Пока не подключайте DCS-930.)



### МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ

Выберите нужный язык из списка и следуйте шагам по установке DCS-930

## РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА (ДОСТУПНА ЧЕРЕЗ IP-АДРЕС)

Для настройки DCS-930 с использованием статического IP-адреса подключите DCS-930 к Ethernet-порту компьютера с помощью Ethernet-кабеля. Убедитесь, что компьютеру назначен статический IP-адрес вида 192.168.0.x. Затем подключите кабель питания к DCS-930. Индикатор питания на DCS-930 сначала загорится постоянным красным светом, затем, а вскоре поменяется на зеленый.

Затем откройте окно браузера и введите IP-адрес в поле адреса:

IP-АДРЕС: <http://192.168.0.20>

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: admin

ПАРОЛЬ:

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

### 1. КАК СБРОСИТЬ DCS-930 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что камера DCS-930 включена.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 10 секунд, затем отпустите. Произойдет сброс настроек камеры к заводским установкам по умолчанию.

### 2. КАК НАСТРОИТЬ DCS-930, ЕСЛИ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Зайдите на сайт D-Link: <http://support.dlink.com.tw>. Загрузите утилиту Setup Wizard SE из раздела технической поддержки DCS-930.
- Установите и запустите утилиту Setup Wizard SE.
- Имя пользователя по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию отсутствует.
- Если пароль был изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки камеры DCS-930, чтобы вернуть пароль по умолчанию (оставьте это поле незаполненным). Если DCS-930 не может обнаружить DHCP-сервер, IP-адрес по умолчанию <http://192.168.0.20>.

### 3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ DCS-930 РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО?

- Используйте мастер установки из CD-диска.
- Чтобы убедиться, что устройство установлено правильно, проверьте, что:
  - индикатор на передней панели горит постоянным зеленым светом
  - Интернет-соединение активно
  - LAN и WAN – соединение маршрутизатора активно
  - маршрутизатор поддерживает UPnP®
  - камера находится в той же сети, что и компьютер
  - компьютер и камера поддерживают активное Интернет-соединение
- Если камера по-прежнему не работает, убедитесь, что на маршрутизаторе установлена последняя версия программного обеспечения.

### 4. КАК УСТАНОВИТЬ DCS-930, ЕСЛИ МАРШРУТИЗАТОР ОТСУТСТВУЕТ?

- Подключите камеру непосредственно к порту Ethernet компьютера.
- Назначьте компьютеру статический IP-адрес в том же диапазоне, что и IP-адрес камеры, такой как 192.168.0.x.
- Получите доступ и настройте камеру с помощью IP-адреса по умолчанию <http://192.168.0.20>.
- За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

РУССКИЙ

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)